



Verrijdbaar Klimgim[®]



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Tussenraam



Verrijdbaar Klimgim

Het verrijdbare klimrek dat niet alleen de grenzen van avontuur verlegt, maar ook ruimtebesparing naar een geheel nieuw niveau tilt. Met een hoogte van 2,10 meter biedt dit klimrek een uitdagende omgeving voor kinderen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, terwijl het tegelijkertijd een slim ontwerp heeft dat ruimte-efficiëntie maximaliseert.


Handleiding verrijdbaar Klimgim

Montage door docent of begeleider. Gebruik door kinderen alleen onder begeleiding.

Stap 1

Haal het klimrek van de 2 remmen (rood), er zitten kleurdopjes in de regel waarbij de hendel bij het groene dopje moet staan bij gebruik en bij het rode dopje om het klimrek verrijdbaar te maken.


Verplaats het klimrek naar de gewenste plek en zet het klimrek weer op de 2 remmen (groen).



Stap 2

Maak de riem los aan de bovenzijde en berg deze op. Haal de scharnierbare kant los en zet deze in een L-vorm.


Het tussenraam mag niet geplaatst worden in de onderste twee sporten van de 7-sporter en in de onderste sport van de 4-sporter.



Stap 3

Zet de L-vorm vast door middel van 1 tussenraam. Zorg er voor dat het tussenraam vast zit met de haak en de borging (2x).

Plaats het tussenraam +- 95 cm van de vloer (3e sport) of hoger.



Stap 4

Herhaal stap 2 en 3 bij de andere zijde. Het klimrek is nu klaar voor gebruik.

Alle standaard Klimgim onderdelen kunnen bevestigd worden aan het verrijdbare klimgim toestel.

